



## Дозатор для мыла-пены BXG-FD-1198B

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за, то что Вы приобрели  
дозатор для мыла-пены ТМ BXG

Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно.

Это может быть опасно, а так же может стать причиной некорректной работы устройства.

Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принципы работы устройства перед его установкой и использованием.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чрезмерное разбавление мыла водой не рекомендуется. Применение произвольно разбавленного водой жидкости сопровождается увеличением скорости истечения жидкости и соответственно повышенным ее расходом, а также снижением моющего и дезинфицирующего эффекта. Установленные в не отапливаемых туалетных комнатах дозаторы в холодное время года рекомендуется заправлять жидким мылом обладающим достаточным дезинфицирующим эффектом и невысокой вязкостью. Температурный режим от +5 до +45 градусов.

1

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса                 | Ударопрочный пластик ABS |
| Цвет корпуса                     | Черный                   |
| Покрытие поверхности             | Глянцев                  |
| Размер изделия (ШхГхВ)           | 137x107x241 мм           |
| Размеры упаковки (ШхГхВ)         | 142x112x248 мм           |
| Вид изделия без упаковки (нетто) | 0,5 кг                   |
| Вид изделия в упаковке (брутто)  | 0,6 кг                   |
| Объем                            | 1000 мл                  |

2

#### УСТРОЙСТВО

Дозаторы выполнены из ударопрочного пластика ABS. Объем резервуара 1000 мл. Устройство оснащено дозирующим механизмом, позволяющим регулировать объем подачи мыла-пены.

3 уровня дозировки - 0,5 мл/ 1,0 мл/ 2,5 мл.

Надежная помпа - до 1 000 000 нажатий.

Смотровое окно позволяет контролировать уровень мыла-пены в дозаторе. Закрывается на ключ.

Дозатор оснащен системой приготовления мыла-пены из жидкого мыла и воды (в процентном соотношении 70/30 соответственно).

3

#### УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Закрепите изделие на стене по шаблону указанному на тыльной стороне упаковки, используя крепеж поставляемый в комплекте.

2. С помощью ключа или кнопки (в комплекте), откройте переднюю крышку корпуса, снимите верхнюю крышку резервуара и наполните его мылом-пенной (либо вода с жидким мылом в соотношении 70/30).. Закройте крышку резервуара и затем переднюю крышку корпуса. Нажмите на клавишу несколько раз до выдачи жидкого мыла из носика дозирующего устройства.

3. Дозатор готов к работе.

4

#### УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием убедитесь в наличии мыла-пены в дозаторе.

2. Для получения мыла задействуйте обе руки, свободной рукой нажмите кнопку подачи мыла-пены, а принимающую расположите под дозатором.

3. В случае если единичная доза мыла-пены вас не устроила, повторите процедуру до желаемого результата.

5

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

-Для чистки следует использовать мягкую ткань, смоченную в нейтральном моющем средстве.

-Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса дозатора. Для чистки не следует использовать жесткие нейлоновые щетки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность дозатора.

Рекомендуется производить чистку дозатора несколько раз в месяц.

- Если дозатор не использовался долгое время откройте переднюю крышку с помощью ключа (кнопки) и налейте в резервуар теплой воды и по истечению 10 минут произведите несколько нажатий до выдачи порции мыла-пены.

6



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон выдан и признается компанией **BXG**, гарантирует бесплатный ремонт продукции проданной на территории РФ в соответствии с приведенными гарантийными условиями.

Гарантия действует на территории РФ.

### Условия:

- Ремонт неисправного изделия осуществляется по предъявлении потребителем гарантийного талона, заполненного четко и правильно вместе с неисправным изделием, товарным или кассовым чеком.
- Изделие с внешними механическими повреждениями не подлежит гарантийной поддержке.
- Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда неполадки изделия возникли после продажи его потребителю в следствии нарушения им правил пользования, хранения, транспортировки, изложенных в руководстве по эксплуатации, а так же в результате действия третьих лиц или силы.
- Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия с целью приведения его в соответствие национальным или местным техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в любой другой стране, кроме страны, в которой изделие было первоначально продано.
- Условия гарантии не распространяются на аксессуары, входящие в комплектность изделия.

### Настоящая гарантия не распространяется:

- На замену частей в связи с их нормальным износом (лампы, плавкие предохранители, пружины и т.д.).
- Любые адаптации с целью усовершенствования и расширения сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации.

### Неправильная эксплуатация, включая, но не ограничиваясь этим следующее:

- Использование изделия не по назначению.
- Установка и эксплуатация изделия, не соответствующего техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в РФ.
- Случайное или ненамеренное попадание инородных предметов, веществ, жидкостей, насекомых во внутренние, либо на внешние части изделия.
- Ремонта, произведенного не уполномоченными на это сервисными центрами.
- Несчастных случаев, механических повреждений, удара молнии, затоплений, пожара, неправильной вентиляции, колебаний напряжения и иных причин находящихся вне контроля, транспортировки.
- Дефектов системы или ее элементов, в которой использовалось данное изделие.
- Неправильное соединение с другими системами.

Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставляемых ему действующим законодательством РФ.

-Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами и за счет Потребителя .

Демонтаж изделия( при необходимости) осуществляется за счет и силами Потребителя.

Наименование изделия: \_\_\_\_\_ Дата продажи: \_\_\_\_\_

Наименование, адрес и печать организации продавца. \_\_\_\_\_

Изделие проверено в присутствии покупателя. Претензий нет. С условиями гарантии согласен.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

**Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи**